

クラウドロガー 取扱説明書

〇 - 表紙と目次

エコモット株式会社

取扱説明書の構成

はじめに

端末をご使用になる前に必ずお読みください。

1- 特長と機能概要

端末の特長、製品構成、機能概要について説明しています。

2- システム構成

端末のシステム構成について説明しています。

3 - 仕様

端末の仕様について説明しています。

4- 各部の名称と機能

端末の各部の名称と機能について説明しています。

5- RS232Cインターフェース

端末のRS232Cインターフェースについて説明しています。

6 - 設定準備

端末の運転前の設定準備について説明しています。

7- 単独モード端末設定

端末のイベントメールモード(単独モード)の設定について説明しています。

8- データ収集モード端末設定

端末のデータ収集モード (サーバーモード) の設定について説明しています。

9- 実装と配線

端末の実装と配線について説明しています。

10- 電源投入

端末の電源投入前の確認事項と、試運転の手順について説明しています。

11- 安全上の注意

端末使用の際、安全上の注意について説明しています。

12- トラブルシューティング・お問合せ

運転中に異常が発生した際にお読みください。

目次

はじめに	
取扱説明書の対象	S-1
ご使用に際してのご承諾事項について	S-1
端末使用上のご注意	
1 - 特長と機能概要	
端末外観	1_1
機能概要 ····································	
微 比 似 安	1-3
2- システム構成	0.1
システム構成 ····································	
イベントメールモード (単独モード)	
データ収集モード (サーバーモード)	2-2
3 - 仕様	
一般仕様	3-1
性能仕様	
制御機能	
入出力仕様	3-2
4 - 各部の名称と機能	
設定用ディップスイッチ	4-1
アナログ入力切替ディップスイッチ	
接続端子台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ケーブル	
5 - RS232Cインターフェース	
端末PINアサイン	5-1
TOOLとの接続	
PLCとの接続 ····································	
	Ŭ _
6 一 設定準備	
端末設定ソフト RemoteSANSetup····································	6-1
端末の設定 ····································	
端末とPCのシリアル設定 ····································	
	0 4
7- イベントメールモード端末設定	
設定ツール画面操作説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7-1
運転モード	
電信メール内容	
<u> 遠隔操作画面 </u>	
操作画面への接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
回線の接続と切断	
リェオツ / ツ / サード ム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-77

8- データ収集モード端末設定	
設定ツール操作画面説明	8-1
運転モード	8-7
データバッファーの説明	8-7
9 - 実装と配線	
システム設計にあたって	9-1
設置環境	
端末設置について	
配線について	9-6
10- 電源投入	
電源投入前の確認事項	10-1
試運転の手順	10-1
11- 安全上の注意	
表示の説明	11-1
図記号の説明	
警告表示	
注意表示	11-4
12- トラブルシューティング・お問合せ	
トラブルシューティング	12-1
お問合せ	12-2

改訂履歴

改訂日	改訂箇所・内容
2012. 07. 26	新規作成
2012. 01. 20	77179E11 F9A